(GB) INSTRUCTION MANUAL

LCD–1010E

EURO ELECTRONIC CALCULATOR
KEY OPERATIONS:

[ON/C]: Power On / Clear key
[CE]: Clear Error
[1]~[9], [0], [•]: Numeral key
[+] [–] [x] [÷] [=] [%] :Function key
[M+]: Memory plus (Adds the displayed value to the independent memory).
[M–]: Memory minus (Subtracts the displayed value from the independent memory).
[MRC]: Memory recall / Memory clear
[SET]: Exchange rate set key
[€]: Conversion key
[LOCAL]: Local – conversion key
[+/–]: Sign change key (Change the sign of the displayed value from positive to negative,or vice versal).

LCD DISPLAY:
M (Memory): Independenent memory
– (Minus): Negative vice
E (Error): The display shows ERROR" when the answer exceeds the maximum number of display.
1. Press [ON/C] to clear all values.

HOW TO CHANGE THE BATTERY:
The product series adopt two power:
1. Solar energy 2. Battery (1.5 V)
Or adopt power of 1.5 V battery.



Auto Power–off: After approximately 10 min. When the display becomes blur, this indicates the battery power is nearly gone. You can use solar energy for power or replace the battery to make the display clear again.

(D) BEDIENUNGSANLEITUNG


LCD–1010E

ELEKTRONISCHER EURO–UMRECHNER
TASTENBELEGUNG:

[ON/C]: Einschalt–/Löschtaste
[CE]: Fehler löschen
[1] [9] [0] [•]: Zifferntaste
[+] [–] [x] [÷] [=] [%]: Funktionstaste
[M+]: Speicher plus (fügt den angezeigten Wert im Zwischenspeicher hinzu).
[M–]: Speicher minus (subtrahiert den angezeigten Wert vom Zwischenspeicher).
[MRC]: Speicher abrufen / Speicher löschen
[SET]: Wechselkurs–Eingabetaste
[€]: Umrechnungstaste
[LOCAL]: Umrechnungstaste für örtliche Währung
[+/–]: Vorzeichenänderungstaste (ändert das Vorzeichen des angezeigtenWerts von positiv zu negativ oder umgekehrt).

LCD–DISPLAY:
M (Speicher): Zwischenspeicher
– (Minus): negativer Wert
E (Error): Das Display zeigt ERROR" an, wenn das Ergebnis größer als die maximale Zahl des Displays ist.
1. Drücken Sie auf [ON/C], um alle Werte zu löschen.

BATTERIEWECHSEL:
Die Produktreihe funktioniert mit zwei Stromquellen:
1. Solarenergie 2. Batterie (1,5 V)
oder durch Stromversorgung über eine 1,5 V–Batterie.



Die automatische Ausschaltung der Stromversorgung erfolgt nach ca. 10 Minuten.
Wenn die Display–Anzeige unleserlich wird, ist die Batteriespannung nur noch sehr gering. Verwenden Sie Solarenergie oder tauschen Sie die Batterie aus, um die Display–Anzeige wieder herzustellen.

(F) MODE D'EMPLOI


LCD–1010E

CONVERTISSEUR D'EUROS ELECTRONIQUE
OCCUPATION DES TOUCHES :

[ON/C]: Touche de mise sous tension / d'effacement
[CE]: Effacer une erreur
[1]~[9], [0], [•] : Touche de chiffres
[+] [–] [x] [÷] [=] [%] : Touche de fonction
[M+] : Mémoire plus (ajoute la valeur affichée dans la mémoire intermédiaire).
[M–] : Mémoire moins (soustrait la valeur affichée de la mémoire intermédiaire).
[MRC] : Appeler la mémoire / Effacer la mémoire
[SET] : Touche de saisie du taux de change
[€] : Touche de conversion
[LOCAL] : Touche de conversion pour monnaie locale
[+/–]: Touche de changement de signe (change le signe de la valeur affichée du positif au négatif ou inversement).

ÉCRAN Á CRISTAUX LIQUIDES :
M (mémoire) : Mémoire intermédiaire
– (moins) : valeur négative
E (Error) : l'écran affiche ERROR" quand le résultat est plus grand que le nombre maximal de l'écran.
1. Appuyez sur [ON/C], pour effacer toutes les valeurs.

CHANGEMENT DE PILES :
La série de produit fonctionne avc deux sources de courant :
1. énergie solaire 2. pile (1,5 V)
ou alimentation en courant par une pile de 1,5 V.



Le débranchement automatique de l'alimentation en courant se fait au bout de 10 minutes env.
Si l'affichage de l'écran devient illisible, c'est que la tension de la pile n'est plus que très faible. Utilisez l'énergie solaire ou remplacez la pile pour rétablir l'affichage de l'écran.

(E) INSTRUCCIONES


LCD–1010E

EUROCONVERTIDOR ELECTRÓNICO
DISTRIBUCIÓN DE LAS TECLAS:

[ON/C]: tecla de encender/borrar
[CE]: borrar errores
[1]~[9], [0], [•]: tecla numérica
[+] [–] [x] [÷] [=] [%]: tecla de función
[M+]: memoria más (para sumar el valor indicado de la memoria independiente).
[M–]: memoria menos (para restar el valor indicado de la memoria independiente).
[MRC]: consultar memoria/borrar memoria
[SET]: tecla de entrada del tipo de cambio
[€]: tecla de conversión
[LOCAL]: tecla de conversión para la moneda local
[+/–]: tecla de cambio de signo (para cambiar el signo del valor indicado de positivo a negativo o viceversa).

PANTALLA LCD:
M (memoria): memoria independiente
– (menos): valor negativo
E (error): la pantalla muestra ERROR" cuando el resultado es superior al número máximo de la pantalla.
1. Pulse [ON/C] para borrar todos los valores.

CAMBIO DE PILA:
Esta gama de productos funciona con dos fuentes de corriente:
1. energía solar 2. pila (1,5 V)
o alimentación eléctrica a través de una pila de 1,5 V.



Al cabo de unos 10 minutos se desconecta automáticamente la alimentación eléctrica.
Cuando la indicación de la pantalla se vuelve ilegible, la tensión de batería ya está muy baja. Utilice entonces la energía solar o cambie la pila para restablecer la indicación de la pantalla.

(I) MANUALE DÚSO


LCD–1010E

CONVERTITORE EURO ELETTRONICO
DISPOSIZIONE DEI TASTI:

[ON/C]: Tasto accensione/spegnimento
[CE]: Cancella errori
[1]~[9], [0], [•]: Tasti numeri
[+] [–] [x] [÷] [=] [%]: Tasti funzione
[M+]: Memoria più (aggiunge il valore visualizzato nella memoria indipendente).
[M–]: Memoria meno (sottrae il valore visualizzato dalla memoria indipendente).
[MRC]: Richiama memoria / Cancella memoria
[SET]: Tasto immissione tasso di cambio
[€]: Tasto conversione
[LOCAL]: Tasto conversione valuta locale
[+/–]: Tasto modifica segno matematico (modifica il segno matematico del valore visualizzato da positivo a negativo o viceversa).

DISPLAY LCD:
M (Memoria): memoria indipendente
– (Meno): valore negativo
E (Error): Il Display visualizza „ERROR" se il risultato è più grande del numero massimo ammesso dal Display.
1. Premere [ON/C], per cancellare tutti i valori.

SOSTITUZIONE BATTERIE:
Questa serie di calcolatori funziona con due fonti di corrente:
1. Energia solare 2. Batteria (1,5 V)
o tramite alimentazione da una –batteria 1,5 V.



Lo spegnimento automatico dell'alimentazione avviene dopo circa 10 minuti.
Se il Display diventa illeggibile significa che la corrente della batteria è troppo bassa. Per ripristinare la visione sul Display utilizzare l'energia solare o sostituire la batteria.

(NL) GEBRUIKSAANWIJZING

LCD–1010E

ELEKTRONISCHE EURO–CALCULATOR
TOETSFUNCTIES:

[ON/C]: Inschakelen–/Wissen–toets
[CE]: Fouten herstellen
[1]~[9], [0], [•]: Cijfertoets
[+] [–] [x] [÷] [=] [%]: Functietoets
[M+]: Geheugen plus (voegt de weergegeven waarde toe aan het onafhankelijk geheugen).
[M–]: Geheugen min (trekt de weergegeven waarde af van het onafhankelijk geheugen).
[MRC]: Geheugen oproepen / Geheugen wissen
[SET]: Wisselkoers–invoertoets
[€]: Omrekeningstoets
[LOCAL]: Omrekeningstoets voor lokale valuta
[+/–]: Voortekentoets (verandert het voorteken van de weergegeven waarde van positief naar negatief of omgekeerd).

LCD–DISPLAY:
M (geheugen): Onafhankelijk geheugen
– (Minus): Negatieve waarde
E (Error): Het display geeft 'ERROR' weer als het resultaat groter is dan het maximale getal van het display.
1. Druk op [ON/C] om alle waarden te wissen.

BATTERIJ VERVANGEN:
De productreeks werkt met twee stroombronnen:
1. Zonne–energie 2. Batterij (1,5 V)
of door stroomvoorziening met een 1,5 V batterij.



De automatische uitschakeling van de stroomvoorziening vindt plaats na ongeveer 10 minuten.
Als de displayweergave onleesbaar wordt, is de batterijspanning nog slechts zeer laag. Gebruik zonne–energie of vervang de batterij om de displayweergave te herstellen.